Reloj W818

Manual de Usuario

Cod. REL00013



Cuidados y Mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño superior y debe ser tratado con cuidado. Esos son algunos consejos que lo ayudarán a proteger su equipo:
a) Mantenga el dispositivo seco. Precipitaciones, humedad y todo tipo de líquidos pueden contener minerales que corroen los circuitos eléctricos. Si su dispositivo se moja, quite la batería y deje que se seque completamente antes de volver a colocarla.
b) No guarde el equipo en lugares calurosos ni fríos.
c) No limpie el dispositivo con químicos corrosivos, solventes o detergentes fuertes.
d) No pinte el dispositivo. La pintura puede trabar las partes movibles e impedir el correcto funcionamiento.
e) Es muy importante que a la hora de sumergir se asegure de que todos los tornillos estén bien colocados y ajustados de manera de que no entre agua.

Batería

a) Solo utilice la batería original. Nunca use un cargador o batería que se encuentra dañado.

b) Intente mantener la batería en temperaturas entre 15º y 25º. El rendimiento de su batería se verá grave mente afectado si no se mantiene a la temperatura adecuada.

Funcionamiento

• **Multimedia**

- Reproductor MP3: Puede disfrutar de música con esta función. La música que desea escuchar debe estar guardada en la carpeta “MY MUSIC” de la memoria micro-SD. Puede reproducir MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI, y IMY.
- Media Player: aquí usted puede reproducir, transferir, renombrar, borrar, todos los archivos y compositores, y manejar el almacenamiento. Recuerde que puede ingresar a cada opción con solo presionar encima de la opción deseada.
- Grabador de Video: esta función le permite grabar videos y ajustar las opciones de la página. Para comenzar a grabar presione el círculo rojo. Al finalizar la grabación, ésta se guardará automáticamente en la memoria micro SD. Presionando “Opciones” puede ingresar a las opciones de la cámara, video,

efectos, y ver el almacenaje.
- Cámara de Fotos: puede tomar fotografías de hasta 1.3 mega píxeles. Simplemente enfoque al objetivo y presione el botón con forma de cámara. Las imágenes se guardarán automáticamente en la memoria micro SD. Para ingresar a los ajustes y opciones de la cámara presione “Opciones”. Para ajustar el zoom puede utilizar las teclas “anterior” y “siguiente”.

• **Agenda**

- Búsqueda Rápida: ingrese la primera letra del nombre que esté buscando y luego seleccione el nombre. También puede utilizar las siguientes opciones en el menú de contactos:
- “add contact to” (o “agregar contacto a”): para guardar números en la agenda.
- “Delete” (o “Borrar”): para borrar contactos o números de la agenda.
- “Copy” o (“Copiar”): para copiar nombres y números del teléfono al SIM o al revés.

• **Mensajes**

Aquí puede crear, enviar, recibir, abrir, editar y organizar los mensajes de texto y de multimedia.

• **Registro de Llamadas**

Aquí podrá revisar todas las llamadas perdidas, realizadas y recibidas. Puede chequear hasta las últimas 20 llamadas perdidas, las últimas 20 realizadas y las últimas 20 recibidas. También es posible borrar los registros y revisar la duración de las llamadas.

• **Organizador**

Aquí podrá acceder al calendario, recordatorios, alarmas, horario mundial y funciones rápidas.

• **Servicios**

Aquí podrá revisar los servicios de su empresa, su *portal wap* y también la conexión bluetooth. Para emparejar un auricular bluetooth vaya a *Servicios–>Bluetooth–> Inquiry Sound Devices*. Le aparecerá una lista de auriculares disponibles, seleccione el que desea emparejar y coloque la clave, si se le solicita.

Carga:

Conecte el reloj al cable USB provisto. Puede cargarlo a través de la computadora o bien enchufar el cable al cargador 220w y este a la pared.

Iniciación

1. Inserte la batería y luego la tapa del reloj.
2. Inserte una tarjeta de memoria *micro sd*.
3. Inserte el chip de la compañía telefónica

Configuración:

Aquí podrá configurar todas las partes de su teléfono. Podrá configurar desde la hora hasta la precisión de la pantalla táctil.

a) Para configurar la pantalla táctil presione “Pen Callibration” y siga los pasos indicados.
b) Para configurar Tiempo y Fecha, Horario de Encendido/ Apagado, Idioma, Modo de ingreso de texto y otras opciones presione “Configuración de Teléfono”.

c) Para configurar los bloqueos del teléfono, bloqueo automático de la pantalla y cambiar la contraseña presione en “Configuración de Seguridad”.
d) Para restaurar la configuración de fábrica presione en “Restaurar Configuración”. Se le solicitará una contraseña. Por default la contraseña es: 1122.
e) Para configurar el ecualizador de sonido presione en el botón “Sound Effect”.
f) Para configurar el DUAL SIM: vaya a la opción Dual Sim Configuración o Dual Sim Settings. Allí podrá elegir si tener las dos líneas activadas a la vez, o si opta por una o por la otra.

Cómo conectar el Auricular Bluetooth:

1. Antes de comenzar a usar el auricular debe cargar la batería y emparejarlo con el reloj celular. Utilice solamente el cargador original para cargar el auricular. Su batería es recargable y no puede ser removida.
2. Conecte el cargador al auricular.
3. Luego conecte el cargador a la pared. La luz indicadora se pondrá roja mientras carga. El tiempo de carga aproximado es de 2 (dos) horas.

4. Cuando la carga está completa, la luz roja se apaga y se enciende una luz azul. Desconecte el cargador y el auricular. Con la batería cargada al máximo puede llegar hasta 180 hs en modo *stand-by*.
5. Para encender el auricular mantenga presionado el botón. El auricular emitirá un “bip” y la luz roja aparecerá. Cuando el auricular se encuentra emparejado con un celular, aparecerá la luz azul titilando lentamente. Para apagarlo solo mantenga presionado el botón.
6. Para emparejar el auricular con el celular primero debe encender ambos dispositivos y colocar el chip SIM en el reloj. Active la función Bluetooth desde el celular y elija la opción *Inquiry Sound Devices*. Le aparecerá el auricular en la lista bajo el nombre “H200”. Para que el auricular aparezca visible, cuando lo encienda debe mantener apretado el botón de encendido hasta que la luz quede en un color azul fijo. Selecciónelo y quedarán emparejados. En caso de que le solicite una contraseña, por default es: “8888” o “0000”.

Bidcom TECNOLOGIA NOVEDOSA
DISTRIBUIDOR OFICIAL
Bidcom S.R.L.-San Martín 617, 2° “A” - Capital Federal - C1004AAM